

Easy 1 / 3 / 6 Administratorvejledning



Service menu

I Service menuen kan man tænde og slukke maskinerne manuelt, åbne og lukke maskinerne, aflæse statistik, samt sætte priser og tider. Service menuen er rettet mod kunden.

Adgang

Benyt enten **SERVICE** eller **MASKIN**-kort for at få adgang til service menuen. Se menu oversigten i næste punkt.

Et menupunkt vælges ved flytte markøren (>) vha. piletasterne (maskin #1 tast = op, maskin #3 tast = ned). Når markøren står ud for det ønskede punkt trykkes på OK (maskin #2 tast). Tages kortet ud af kortlæseren forlades menuen. Ligeledes forlades menuer/menupunkter 5 sekunder efter sidste tastetryk.

Menu oversigt

Menupunkt	Kort beskrivelse	Default
OVERFØR BELØB	Tilføj beløb til brugerkort	
START/SLUK MASK	Tænd eller sluk maskine manuelt	
ÅBEN/LUK MASK.	Åbn eller luk for brug af maskine	Åben
DAG TÆLLERE	Aflæsning af forbrug på hver enkelt maskine	
PRISER	Priser for hver enkelt maskine	1 kr
TIDER (1)	Periode- og fortrydelsestid	1 min
TIDER (2)	Køletid for 2 relæ's maskiner	0
Åbne/lukketider	Indstilling af åbne og lukketid	
Klokken	Indstilling af ur	
Vis ur	Visning af ur	Til

Overfør beløb

Vælg denne funktion for at tilføje beløb til et eller flere brugerkort.

Når punktet vælges vil det sidst benyttet beløb fremkomme - f.eks. 100 kr.:

Tilføj: 100

Beløbet øges ved at trykke på maskine #1 tasten (pil op), og det kan sænkes ved tryk på maskine #3 tasten (pil ned). Tryk OK når beløbet er som ønsket.

Displayet vil nu vise:

INDSÆT NYT KORT

Fjern service-kortet og indsæt et brugerkort, der ønskes opdateret. Hvis der - eksempelvis - er 48 kr. på det indsatte kort vil de 100 kr. blive tilføjet.

Displayet vil vise:

FØR: 48 NU: 148

Brugerkortet er nu opdateret og kan fjernes.

Displayet vil vise:

INDSÆT NYT KORT

Der kan nu indsættes et andet brugerkort og så fremdeles, indtil der ikke ønskes opdateret flere brugerkort, hvor proceduren så afsluttes ved tryk på enten maskine #1 tasten eller maskine #3 tasten.

Start / Sluk mask.

Her kan maskinerne startes eller slukkes.

Ved valg af dette menupunkt spørges: **#1, #2, #3, (#4, #5 eller #6?)**

Tryk på maskine #1 tasten hvis maskine #1 skal ændres, på maskine #2 tasten hvis maskine #2 skal ændres og på maskine #3 tasten hvis maskine #3 skal ændres.

Tilstanden ændres nu ved at trykke på pil op/ned.

Er maskinen af type **TIDS-STYRET**, **MOTOR/KØL** eller **AUTOMAT** vil start af maskinen tilføje én periode.

Menupunktet forlades ved tryk på OK, eller 5 sekunder efter sidste tastetryk.

Åben/Luk mask.

Det er muligt at lukke for brug af hver maskine, således at maskinen ikke kan startes af kunderne.

Ved valg af dette menupunkt spørges: **#1, #2, #3, (#4, #5 eller #6?)**

Tryk på maskine #1 tasten hvis maskine #1 skal ændres, på maskine #2 tasten hvis maskine #2 skal ændres osv.

Tilstanden ændres nu ved at trykke pil op/ned

Menupunktet forlades ved tryk på Ok, eller 5 sekunder efter sidste tastetryk.

Dag tællere

Der er 2 typer tællere - **DAG TÆLLERE** og **TOTAL TÆLLERE**. Det er kun **DAG TÆLLERE** der vises her. For hver maskine findes der 3 sæt af tællere:

- Omsætning på maskine.
- Tid (minutter) maskine har kørt
- Antal gange maskine er blevet startet.

Følgende linjer vises:

#1 (KR):	Omsætning for maskine #1.
#1 (MIN):	Antal minutter maskine #1 har kørt.
#1 (STK):	Antal gange (perioder) maskine #1 er startet.
#2 (KR):	Omsætning for maskine #2.
#2 (MIN):	Antal minutter maskine #2 har kørt.
#2 (STK):	Antal gange (perioder) maskine #2 er startet.
#3 (KR):	Omsætning for maskine #3.
#3 (MIN):	Antal minutter maskine #3 har kørt.
#3 (STK):	Antal gange (perioder) maskine #3 er startet.

(til og med maskine #6 ved Easy6)

Skift mellem linjerne ved tryk en vilkårlig tast. Trykkes der ikke på en tast i 15 sekunder springes de sidste linier over.

Efter maskinerne vises hvor meget der har været indsat på bruger kort vha. **OPDATER KORT** funktionen.

Til sidst spørges:

SLET STATISTIK?

Hvis der trykkes OK inden for 5 sekunder nulstilles **DAG TÆLLERE**.

Priser

Her sættes maskin priserne (for én periode) .

Ved valg af dette menupunkt spørges:

Tryk på maskine #1 tasten hvis maskine #1 skal ændres, på maskine #2 tasten hvis maskine #2 skal ændres osv.

Prisen øges ved at trykke på maskine #1 tasten og mindskes ved at trykke på maskine #3 tasten. Menupunktet forlades ved tryk på Ok, eller 5 sekunder efter sidste tastetryk.

Tider (1)

TIDER (1) er maskinernes primære tid. Dvs. periode tiden for maskiner af typen **TIDS-STYRET** eller **MOTOR/KØL** og fortrydelses tid for maskiner af typen **VASK**.

Ved valg af dette menupunkt spørges:

Tryk på maskine #1 tasten hvis maskine #1 skal ændres, på maskine #2 tasten hvis maskine #2 skal ændres og osv.

Tiden øges ved at trykke på maskine #1 tasten og mindskes ved at trykke på maskine #3 tasten. Menupunktet forlades ved tryk på Ok, eller 5 sekunder efter sidste tastetryk.

Tider (2)

TIDER (2) er maskinernes sekundære tid og benyttes pt. kun for maskiner af typen **MOTOR/KØL**. For MOTOR/KØL er denne tid køletiden (i minutter).

Ved valg af dette menupunkt spørges:

Tryk på maskine #1 tasten hvis maskine #1 skal ændres, på maskine #2 tasten hvis maskine #2 skal ændres osv.

Tiden øges ved at trykke på maskine #1 tasten og mindskes ved at trykke på maskine #3 tasten. Menupunktet forlades ved tryk på Ok, eller 5 sekunder efter sidste tastetryk.

Indstil klokken

Her indstilles tiden via Pil Op/ned

Åbningstider

Indstil åbningstid for hver enkelt dag i ugen (default altid åbent)

Forsinkelse

Dette benyttes til Easy6's bruser funktion, hvor en start forsinkelse kan indstilles i sekunder