























Standardprogrammer





Pleje-symbol	maks. tøjmenge i kg					Program/tøjtype	Taster til valg af program	Varighed ca. i minutter				
	9080	9100	9120	9130	9160			9080	9100	9120	9130	9160
	4	5	6	6.5	8	Strygefrit 40°C ► Express kan tilvælges ► Forvask kan tilvælges ► Desinfektion kan tilvælges Særlig sarte tekstiler af bomuld eller blandingsstof, syntetiske stoffer, gardiner, kjoler, bluser, nederdele	 + 	42	43	44	42	42
								35	34	37	36	35
								47	48	50	49	48
								63	64	66	63	63
	4	5	6	6.5	8	Strygefrit 60°C ► Express kan tilvælges ► Forvask kan tilvælges ► Desinfektion kan tilvælges Strygefri bomuld eller strygefri blandingsstoffer, skjorter, bluser	 + 	48	49	52	49	47
								41	41	45	42	40
								52	53	57	50	52
								70	71	74	70	69
	4	5	6	6.5	8	Strygefrit 95°C ► Express kan tilvælges ► Forvask kan tilvælges ► Desinfektion kan tilvælges Kogefast bomuld, sarte stoffer af hvidt eller farvægte bomuld, strygefri	 + 	57	59	63	57	54
								49	49	55	49	46
								61	63	68	62	59
								68	68	74	68	65
	8	10	12	13	16	Kulørt vask 40°C ► Express kan tilvælges ► Forvask kan tilvælges ► Desinfektion kan tilvælges Kulørt bomuld, som ikke er farvægte, sportsbeklædning, jeans, pullover	 + 	41	44	44	43	42
								27	30	30	29	28
								54	59	59	58	57
								66	69	71	68	67
	8	10	12	13	16	Kulørt vask 60°C ► Express kan tilvælges ► Forvask kan tilvælges ► Desinfektion kan tilvælges Kulørt bomuld, linned, sengelinned, forklæder, jeans, håndklæder, skjorter, undertøj	 + 	49	52	53	51	49
								33	37	37	34	33
								57	63	63	60	59
								75	76	82	73	74
	8	10	12	13	16	Kogevask 95°C ► Express kan tilvælges ► Forvask kan tilvælges ► Desinfektion kan tilvælges Hvidt og farvægte af bomuld og linned, sengelinned og duge, håndklæder, undertøj	 + 	52	56	59	54	51
								41	47	48	43	40
								66	71	75	70	67
								76	76	86	78	74

Specialprogrammer

Separat skylning

► Bomuld, linned	 + Start + ➡➡	29
► Strygefri blandingstekstiler	 +  + Start + ➡➡	23
► Finvask	3x  + Start + ➡➡	24

Separat skylning m/skyllemiddel, stivelse

► Bomuld, linned	 + Start + ➡➡ + ➡➡	16
► Strygefri blandingstekstiler	 +  + Start + ➡➡ + ➡➡	15
► Finvask	3x  + Start + ➡➡ + ➡➡	19



Specialprogrammer

Pleje-symbol	maks. tøjmængde i kg					Program/tøjtype	Taster til valg af program	Varighed ca. i minutter				
	9080	9100	9120	9130	9160			9080	9100	9120	9130	9160
	2,7	3,3	4	4,3	5,3	Uld 30°C ► Express kan tilvælges Uldmærke med «filtrer ikke» eller «kan maskinvaskes» Tekstiler af uld eller uldblandinger, der kan maskinvaskes	1x 	36 31	36 31	37 32	37 32	37 32
	2,7	3,3	4	4,3	5,3	Håndvask 20°C Tekstiler af uld eller uldblandinger, der skal vaskes i hånden	2x 	41	42	43	42	42
	3,2	4	4,8	5,2	6,4	Finvask 40°C ► Express kan tilvælges ► Forvask kan tilvælges Særlig sarte tekstiler af bomuld eller blandingsstoffer, syntetiske stoffer, gardiner, kjoler, bluser, nederdele	3x 	50 32 57	53 34 58	52 34 60	51 33 59	51 33 59
	2	2,5	3	3,2	4	Silke 30°C Silke og tøj, der skal håndvaskes, som ikke indeholder uld	4x 	41	41	42	42	42
	4	5	6	6,5	8	Skjorter / bluser 60°C Skjorter og bluser af bomuld eller blandingsstoffer	5x 	53	53	56	53	52
	3,2	4	4,8	5,2	6,4	Gardiner 40°C mit Vorspülen Gardiner, der kan maskinvaskes	6x 	56	57	58	57	57
	8	10	12	13	16	Bleer 95°C med forskyl og forvask Hvidt og farveægte af bomuld	7x 	87	94	95	90	86
	4	5	6	6,5	8	Imprægnering 40°C Til efterbehandling af fritidsbeklædning og duge for at opnå en vand- og smudsafvisende overflade. Se doseringsanvisning i kapitel «Specialprogrammer».	8x 	53	55	56	56	55
Uden tøj					autoClean 70°C Tromle og sæbebeholder renses	9x 	18	18	19	16	15	
8 10 12 13 16					Centrifugering Kun centrifugeringn	10x 	9	9	9	9	9	






















profiClean-programmer «Gastronomi»

Pleje-symbol	maks. tøjmængde i kg					Program/tøjtype	Taster til valg af program	Varighed ca. i minutter				
	9080	9100	9120	9130	9160			9080	9100	9120	9130	9160
	8	10	12	13	16	Vask af duge 60°C ► Forvask kan tilvælges Duge og servietter af bomuld og blandingsstoffer	1x 	50 56	50 59	53 59	51 57	50 56
	8	10	12	13	16	Sengelinned 60°C Sengelinned af bomuld og blandingsstoffer	2x 	49	52	52	50	49
	8	10	12	13	16	Frotté 60°C Frotté af bomuld	3x 	52	55	55	53	52
	8	10	12	13	16	Tøj fra køkkener 95°C med forvask Blandingsstof	4x 	65	68	73	68	64
	8	10	12	13	16	Tøj fra køkkener intensiv 95°C med forskyl og forvask Blandingsstof	5x 	74	69	82	77	73
	8	10	12	13	16	Tøj tilsmudset med mel 40°C med forskyl Til tøj tilsmudset med mel af bomuld eller blandingsstoffer	6x 	55	56	56	56	55

profiClean-programmer «Gastronomi»

Pleje-symbol	maks. tøjmængde i kg					 Bemærk altid venligst plejesymbolerne i tøjjet	Taster til valg af program	Varighed ca. i minutter				
	9080	9100	9120	9130	9160			9080	9100	9120	9130	9160
	8	10	12	13	16	Forbehandling, kold Flydende forbehandlingmiddel i sidste skyl, stivelse eller imprægnering fyldes i rum C (maks. 3dl) og rum D (maks. 2dl)	7x 	19	19	19	19	19
	8	10	12	13	16	Kulørt vask -desinfektion 60°C med forvask Tøj desinficeres i hovedvasken (20 min. ved 60°C og vaskemiddelforhold 5:1 afhængig af den maks. tøjmængde)	8x 	79	82	86	81	78
	2,4	3	3,6	3,9	4,8	Dyner, Hovedpuder 60°C med forskyl ► Ekstra forvask kan tilvælges Sengetæpper og hovedpuder med fjer-, dun-, syntetisk- eller naturhårsfyld	9x 	66 77	66 77	67 78	66 78	65 77
	8	10	12	13	16	Mopper 60°C med forskyl Mopper af bomuld, blandingsstof eller mikrofiber	10x 	53	60	56	54	53













profiClean-programmer «Plejehjem»

Pleje-symbol	maks. tøjmængde i kg					 Bemærk altid venligst plejesymbolerne i tøjjet	Taster til valg af program	Varighed ca. i minutter				
	9080	9100	9120	9130	9160			9080	9100	9120	9130	9160
	2,4	3	3,6	3,9	4,8	Duvets, Kopfkissen 60°C med forskyl ► Ekstra forvask kan tilvælges Sengetæpper og hovedpuder med fjer-, dun-, syntetisk- eller naturhårsfyld	1x 	66 77	66 77	67 78	66 78	65 77
	2,9	3,6	4,3	4,7	5,8	Uldtæpper 40°C med forvask Til vaskbare uldtæpper (sengetæpper)	2x 	54	57	59	58	58
	8	10	12	13	16	Mopper 60°C med forskyl Mopper af bomuld, blandingsstof eller mikrofiber	3x 	53	60	56	54	53
	8	10	12	13	16	Inkontinensvasketøj 70°C med forskyl og forvask Til inkontinensvasketøj af bomuld eller blandingsstof	4x 	80	92	85	82	79
	4	5	6	6,5	8	Overtøj-desinfektion 40°C med forvask Tøj bliver desinficeret i hovedvasken (20 min. ved 40°C og vaskemiddelforhold 5:1 afhængig af den maks. tøjmængde)	5x 	65	74	70	69	69
	8	10	12	13	16	Kulørt tøj-desinfektion 60°C med forvask Tøj bliver desinficeret i hovedvasken (20 min. ved 60°C og vaskemiddelforhold 5:1 afhængig af den maks. tøjmængde)	6x 	79	82	86	81	78
	8	10	12	13	16	Mopper-desinfektion 60°C med forskyl Mopper bliver desinficeret i hovedvasken (20 min. ved 60°C og vaskemiddelforhold 5:1 afhængig af den maks. tøjmængde)	7x 	73	80	79	75	73
	8	10	12	13	16	Kogevask-desinfektion 95°C med forvask Tøj bliver desinficeret i hovedvasken (15 min. ved 85°C og vaskemiddelforhold 5:1 afhængig af den maks. tøjmængde)	8x 	81	85	91	83	79
	8	10	12	13	16	Kulørt tøj-desinfektion 60°C (iblødsætning) Tøj bliver desinficeret (20 min. ved 60°C og vaskemiddelforhold 5:1 afhængig af den maks. tøjmængde)	9x 	74	75	81	72	73
	8	10	12	13	16	Kogevask-desinfektion 95°C (iblødsætning) Tøj bliver desinficeret (15 min. ved 85°C og vaskemiddelforhold 5:1 afhængig af den maks. tøjmængde)	10x 	82	82	92	84	80








profiClean-programmer «Industri»

Pleje-symbol	maks. tøjmængde i kg					⚠ Bemærk altid venligst plejesymbolerne i tøjet	Taster til valg af program	Varighed ca. i minutter				
	9080	9100	9120	9130	9160			9080	9100	9120	9130	9160
	8	10	12	13	16	Overtøj 95°C med forskyl og forvask Til overtøj af bomuld eller blandingsstof	1x 	94	103	104	97	93
	4	5	6	6.5	8	Kapper 30°C Let tilsmudsede kapper af syntetisk stof eller blandingsstof	2x 	31	31	32	32	32
	8	10	12	13	16	Kulørt tøj-desinfektion 60°C med forvask Tøj bliver desinficeret i hovedvasken (20 min. ved 60°C og vaskemiddelforhold 5:1 afhængig af den maks. tøjmængde)	3x 	79	82	86	81	78
	8	10	12	13	16	Håndklæder Express 40°C Til let tilsmudsede håndklæder	4x 	36	37	37	37	36
	8	10	12	13	16	Håndklæder 60°C Meget snavsede håndklæder af bomuld	5x 	52	55	55	53	52
	4	5	6	6.5	8	Arbejdstøj 60°C med forskyl og forvask Til arbejdstøj af bomuld eller blandingsstof	6x 	58	66	63	59	64
	8	10	12	13	16	Slagtertøj 95°C med 2x forskyl og forvask Til slagtertøj af bomuld og blandingsstof	7x 	98	107	106	101	97
	8	10	12	13	16	Mopper 60°C med forskyl Mopper af bomuld, blandingsstof eller mikrofiber	8x 	53	60	56	54	53
	8	10	12	13	16	Tøj tilsmudset med mel 95°C med forskyl og forvask Tøj af bomuld eller blandingsstof tilsmudset med mel	9x 	77	76	85	80	76
	4	5	6	6.5	8	Imprægnering 40°C Til efterbehandling af fritidsbeklædning og duge for at opnå en vand- og smudsafvisende overflade. Se doseringsanvisninger i kapitel «Specialprogrammer».	10x 	53	55	56	56	55


profiClean-programmer «Professionel rengøring»

Pleje-symbol	maks. tøjmængde i kg					⚠ Bemærk altid venligst plejesymbolerne i tøjet	Taster til valg af program	Varighed ca. i minutter				
	9080	9100	9120	9130	9160			9080	9100	9120	9130	9160
	8	10	12	13	16	Mopper 60°C med forskyl Mopper af bomuld, blandingsstof eller mikrofiber	1x 	53	60	56	54	53
	8	10	12	13	16	Mopper-desinfektion 40°C med forskyl Mopper bliver desinficeret i hovedvasken (20 min. ved 40°C og vaskemiddelforhold 5:1 afhængig af den maks. tøjmængde)	2x 	65	69	68	67	66
	8	10	12	13	16	Mopper-desinfektion 60°C med forskyl Mopper bliver desinficeret i hovedvasken (20 min. ved 60°C og vaskemiddelforhold 5:1 afhængig af den maks. tøjmængde)	3x 	73	76	79	75	73
	8	10	12	13	16	Mopper-desinfektion 70°C med forskyl Mopper bliver desinficeret i hovedvasken (10 min. ved 70°C og vaskemiddelforhold 5:1 afhængig af den maks. tøjmængde)	4x 	66	73	74	68	66
	8	10	12	13	16	Mopper-desinfektion 95°C med forskyl Mopper bliver desinficeret i hovedvasken (15 min. ved 85°C og vaskemiddelforhold 5:1 afhængig af den maks. tøjmængde)	5x 	76	86	86	78	74
	4	5	6	6.5	8	Viskestykker 60°C med forskyl Viskestykker af bomuld, blandingsstof eller mikrofiber	6x 	52	55	55	53	52









profiClean-programmer «Professionel rengøring»

Pleje-symbol	maks. tøjmængde i kg					Program/tøjtype	Taster til valg af program	Varighed ca. i minutter				
	9080	9100	9120	9130	9160			9080	9100	9120	9130	9160
	4	5	6	6.5	8	Klude 30°C med forskyl Til klude med ringe vandoptagelse	7x 	41	42	42	42	42
	4	5	6	6.5	8	Klude til polering 60°C med forskyl Til mikrofiberklude til boning og polering	8x 	51	54	54	52	51
	3.2	4	4.8	5.2	6.4	Gardiner 40°C med forskyl Gardiner, som kan tåle maskinvask	9x 	56	57	58	57	57
	Uden tøj					autoClean 70°C Tromle og sæbebeholder renses	10x 	18	18	19	16	15

profiClean-programme «Vådrens»

Pleje-symbol	maks. tøjmængde i kg					Program/tøjtype	Taster til valg af program	Varighed ca. i minutter				
	9080	9100	9120	9130	9160			9080	9100	9120	9130	9160
	4	5	6	6.5	8	Wet-Clean Sensitiv 25°C ► Forvask kan tilvælges Overtøj (habitter, dragter, herrejakkter, bluser, frakker etc.)	1x 	39 46	39 46	40 47	40 47	47 47
	4	5	6	6.5	8	Wet-Clean Basic 40°C ► Forvask kan tilvælges Overtøj (habitter, dragter, herrejakkter, bluser, frakker etc.), som skal håndvaskes eller som kan vaskes	2x 	44 53	45 54	46 55	45 54	45 54
	3.2	4	4.8	5.2	6.4	Brudekjoler 40°C med forvask	3x 	38	39	40	39	39
	3.2	4	4.8	5.2	6.4	Gardiner 40°C med forskyl Gardiner, som kan tåle maskinvask	4x 	56	57	58	57	57
	2,7	3,3	4	4,3	5,3	Uld, angora 25°C Uld, angora, viscose	5x 	34	34	35	35	35
	3.2	4	4.8	5.2	6.4	Silke 25°C Silke og tekstiler, der skal håndvaskes og som ikke indeholder uld	6x 	38	38	39	39	39
	4	5	6	6.5	8	Sportsbeklædning 40°C Imprægnering Til efterbehandling af fritidsbeklædning og duge for at opnå en vand- og smudsafvisende overflade. Se doseringsanvisninger i kapitel «Specialprogrammer».	7x 	53	55	56	56	55
	2,4	3	3,6	3,9	4,8	Dyner 30°C med forskyl Dyner og hovedpuder med fjer-, dun-, syntetisk eller naturhårsfyld	8x 	57	59	57	58	58
	2,4	3	3,6	3,9	4,8	Dyner intensiv 40°C med forskyl Dyner og hovedpuder med fjer-, dun-, syntetisk eller naturhårsfyld	9x 	67	69	68	68	68
	2,4	3	3,6	3,9	4,8	Læder 20°C med forskyl Til læderjakkter, nederdele og benklæder	10x 	46	51	48	47	47

profiClean-programmer «Brandbeskyttelsesbeklædning»

Pleje- symbol	maks. tøjmængde i kg					Program/tøjtype	Taster til valg af program	Varighed ca. i minutter				
	9080	9100	9120	9130	9160			9080	9100	9120	9130	9160
	4	5	6	6.5	8	Beskyttelsesbeklædning 60°C med forvask Varme- og kemikaliemodstandsdygtige overalls, brand- mandstøj af Nomex eller Aramid-fibre	1x 	71	72	74	71	70
	4	5	6	6.5	8	Beskyttelsesbeklædning imprægnering 60°C Vask og imprægnering Varme- og kemikaliemodstandsdygtige beskyttelses- dragter og overalls, brandmandstøj af Nomex eller Aramid-fibre	2x 	103	104	105	104	104
	4	5	6	6.5	8	Overalls imprægnering 40°C Vask og imprægnering Politi, sanitet, jakker til serviceværksteder, rednings- mandskabsjakker med vindstop, fiberpels, regntøj	3x 	90	91	92	91	91
	4	5	6	6.5	8	Plastikjakker 40°C med fiberpels Inderfor fra politi- og redningsmandskabsjakker	4x 	55	58	57	56	56
70% maks.						Støvler 40°C vask og desinfektion Vask 2 par støvler sammen i et net	5x 	60	65	63	62	62
70% maks.						Handsker 30°C Vask, efterfedtning og imprægnering af læderhandsker og -støvler Handsker vaskes uden, støvler med net, blandede poster mulig, ingen centrifugering	6x 	64	64	65	65	65
	4	5	6	6.5	8	Accessoires 40°C med forvask Bæreseler, bæltter, tov, bånd fra hjelme, - bæltespænder af metal vaskes i et net	7x 	58	65	63	62	62
	4	5	6	6.5	8	Redningstæpper 30°C For fra brandbeskyttelsesjakker af uld	8x 	48	50	49	49	49
	4	5	6	6.5	8	Overtøj 60°C med refleksstriber Vask og desinfektion Stærk tilsmudset arbejdstøj	9x 	71	85	83	79	77
	maks. 5 masker			maks. 7 masker		Beskyttelsesmasker 40°C vask og desinfektion Masker vaskes enkeltvis i et net, for at beskytte glasset krænges hovedbånd over	10x 	74	83	79	78	78