

Standardprogrammer

Plejesymbol	Maks. tøj-mængde	⚠ Bemærk venligst producentens mærkning af tøjet Tekstiler / tøjtype	Taster til valg af program	Varighed ca. min.	Vandforbrug ca. liter	Strømforbrug ca. kWh
	3 kg	Strygefrit tøj 20°C ▶ Let tilsmudset strygefri bomuld, strygefrit blandingstekstil eller overtøj	▶ +	52 / 36*	59	0,25
	3 kg	Strygefrit tøj 40°C ▶ Strygefri bomuld eller strygefrit blandingstekstil, overtøj, skjorter, bluser	+	52 / 36*	59	0,6
	3 kg	Strygefrit tøj 60°C ▶ Strygefri bomuld eller strygefrit blandingstekstil	+	63 / 44*	59	1,08
	3 kg	Strygefrit tøj 95°C ▶ Bomuld, der kan tåle kogevask ▶ Sarte stoffer af hvidt eller farvefast bomuld, strygefri ▶ bleer, sengelinned, babytøj	+	73 / 58*	59	1,9
	6 kg	Kulørt vask 20°C ▶ Let tilsmudset kulørt bomuld, som ikke tåler høje temperaturer ▶ jeans, pullover		52 / 27*	53	0,25
	6 kg	Kulørt vask 40°C ▶ Kulørt bomuld, som ikke tåler høje temperaturer ▶ sportsbeklædning, jeans, pullover		52 / 28*	53	0,6
	6 kg	Kulørt vask 60°C ▶ Kulørt bomuld, linned ▶ sengelinned, forklæder, jeans, håndklæder, skjorter, undertøj		63 / 41*	53	1,08
	6 kg	Kogevask 95°C ▶ Hvidt og farvægte tøj af bomuld eller linned ▶ sengetøj og duge, håndklæder, undertøj		80 / 63*	53	2,25

* Varighed **Expressprogram**, efter valg af program tryk da på tasten «Express». Reducerer vasketiden samt strøm- og vandforbrug.

Specialprogrammer



















Separat skylning

▶ Bomuld, linned	+ Start + ➡➡	34
▶ Strygefri blandingstekstiler	+ + Start + ➡➡	30
▶ Finvask	3x + Start + ➡➡	23

Separat skylning m/skyllemiddel, stivelse

▶ Bomuld, linned	+ Start + ➡➡ + ➡➡	16
▶ Strygefri blandingstekstiler	+ + Start + ➡➡ + ➡➡	18
▶ Finvask	3x + Start + ➡➡ + ➡➡	17

Specialprogrammer







Plejesymbol	Maks. tøj-mængde	⚠ Bemærk venligst producentens mærkning af tøj Tekstiler / tøjtype	Taster til valg af program	Varighed ca. min.	Vandforbrug ca. liter	Strømforbrug ca. kWh
	2 kg	Uld 30°C ▶ Uldmærke med «filtrer ikke» eller «kan maskinvaskes» ▶ Tekstiler af uld eller uldblandinger, der kan maskinvaskes	1x 	38 / 26*	45	0,26
	2 kg	Håndvask 20°C ▶ Tekstiler af uld eller uldblandinger, der skal vaskes i hånden	2x 	39	45	0,26
	2,4 kg	Finvask 40°C ▶ Særlig sart tekstiler af bomuld eller blandingstekstiler, syntetiske stoffer ▶ gardiner, kjoler, bluser, nederdele	3x 	55 / 32*	51	0,69
	1,2 kg	Silke 30°C ▶ Tekstiler uden indhold af uld, der skal håndvaskes	4x 	43	49	0,3
	3 kg	Skjorter / bluser 60°C ▶ Skjorter og bluser af bomuld eller blandingsstoffer	5x 	65	62	1,03
	2,4 kg	Gardiner 40°C ▶ Tekstiler af blandingsstoffer af bomuld eller blandingsstof	6x 	65	81	0,86
	6 kg	Bleer 95°C med forskyl og forvask ▶ Hvidt og farvægte tøj af bomuld ▶ Vaskemiddel fyldes først i rum I, efter der er tilført vand til forskyl	7x 	125	111	2,83
	2 kg	Imprægnering 40°C ▶ Til efterbehandling af fritidsbeklædning og duge for at opnå en vand- og smudsafvisende overflade. Doseringsanvisninger i kapitel «Specialprogrammer»	8x 	60	19	0,43
	uden tøj	autoClean 70°C ▶ Tromle og sæbebeholder renses	9x 	28	41	0,94
	6 kg	Centrifugering ▶ Kun centrifugering	10x 	9	-	0,04

* Varighed **Expressprogram**, efter valg af program tryk da på tasten «Express». Reducerer vasketiden samt strøm- og vandforbrug.





















profiClean-programmer «Gastronomi»

Plejesymbol	Maks. tøj-mængde	⚠ Bemærk venligst producentens mærkning af tøj Tekstiler / tøjtype	Taster til valg af program	Varighed ca. min.	Vandforbrug ca. liter	Strømforbrug ca. kWh
	3 kg	Vask af duge 60°C ▶ Forvask kan tilvælges Duge og servietter af bomuld, linned og blandingsstoffer	1x 	62 78	35 51	0,77 1,03
	6 kg	Sengelinned 60°C Sengelinned af bomuld og blandingsstoffer	2x 	68	54	1,11
	6 kg	Frotté 60°C Frotté af bomuld	3x 	73	80	1,37
	6 kg	Tøj fra køkkener 95°C med forvask Blandingsstof	4x 	103	93	2,57
	6 kg	Tøj fra køkkener intensiv 95°C med forskyl og forvask Blandingsstof	5x 	116	119	2,57
	6 kg	Tøj tilsmudset med mel 40°C med forskyl Tøj tilsmudset med mel - bomuld eller blandingsstoffer	6x 	70	81	0,6
	6 kg	Forbehandling, kold Flydende forbehandlingmiddel i sidste skyl, stivelse eller imprægnering fyldes i rum I (maks. 3dl) og rum II (maks. 2dl)	7x 	17	15	0,03





















profiClean-programmer «Gastronomi»

Plejesymbol	Maks. tøj-mængde	⚠ Bemærk venligst producentens mærkning af tøjet Tekstiler / tøjtype	Taster til valg af program	Varighed ca. min.	Vand-forbrug ca. liter	Strøm-forbrug ca. kWh
	6 kg	Kulørt tøj-Desinfektion 60°C med forvask Tøj bliver i hovedvasken kemisk-termisk desinficeret (20 min. ved 60°C og vaskemiddelforhold 5:1 afhængig af den maks. tøj-mængde)	8x 	108	115	2,66
	1,8 kg	Dyner, hovedpuder 60°C med forskyl ▶ Ekstra forvask kan tilvælges Senge-tæpper og hovedpuder med fjer-, dun-, syntetisk- eller naturhårsfyld	9x 	81 95	71 77	0,69 0,86
	6 kg	Mopper 60°C med forskyl Mopper af bomuld, blandingsstof eller mikrofiber	10x 	75	93	1,8











profiClean-programmer «Plejehjem»

Plejesymbol	Maks. tøj-mængde	⚠ Bemærk venligst producentens mærkning af tøjet Tekstiler / tøjtype	Taster til valg af program	Varighed ca. min.	Vand-forbrug ca. liter	Strøm-forbrug ca. kWh
	1,8 kg	Dyner, hovedpuder 60°C med forskyl ▶ Ekstra forvask kan tilvælges Senge-tæpper og hovedpuder med fjer-, dun-, syntetisk- eller naturhårsfyld	1x 	81 95	71 77	0,69 0,86
	2,2 kg	Uldtæpper 40°C Til vaskbare uldtæpper (sengetæpper)	2x 	64	64	0,94
	6 kg	Mopper 60°C med forskyl Mopper af bomuld, blandingsstof eller mikrofiber	3x 	75	93	1,8
	6 kg	Inkontinensvasketøj 70°C med forskyl og forvask Til inkontinensvasketøj af bomuld eller blandingsstof ▶ Vaskemiddel fyldes først i rum I, efter der er tilført vand til forskyl	4x 	117	135	2,06
	3 kg	Overtøj-desinfektion 40°C med forvask Tøj bliver i hovedvasken kemisk-termisk desinficeret (20 min. ved 40°C og vaskemiddelforhold 5:1 afhængig af den maks. tøj-mængde)	5x 	80	81	0,94
	6 kg	Kulørt tøj-Desinfektion 60°C med forvask Tøj bliver i hovedvasken kemisk-termisk desinficeret (20 min. ved 60°C og vaskemiddelforhold 5:1 afhængig af den maks. tøj-mængde)	6x 	108	115	2,66
	6 kg	Mopper-Desinfektion 60°C med forskyl Mopper bliver i hovedvasken kemisk-termisk desinficeret (20 min. ved 60°C og vaskemiddelforhold 5:1 afhængig af den maks. tøj-mængde)	7x 	108	111	2,49
	6 kg	Kogevask-Desinfektion 95°C med forvask Tøj bliver i hovedvasken kemisk-termisk desinficeret (15 min. ved 85°C og vaskemiddelforhold 5:1 afhængig af den maks. tøj-mængde)	8x 	127	111	3,77
	6 kg	Kulørt tøj-Desinfektion 60°C (iblødlægning) Tøj bliver kemisk-termisk desinficeret (20 min. ved 60°C og vaskemiddelforhold 5:1 afhængig af den maks. tøj-mængde)	9x 	92	85	2,23
	6 kg	Kogevask-Desinfektion 95°C (iblødlægning) Tøj bliver termisk desinficeret (15 min. ved 85°C og vaskemiddelforhold 5:1 afhængig af den maks. tøj-mængde)	10x 	113	85	3,34










profiClean-programmer «Industri»

Plejesymbol	Maks. tøj-mængde	⚠ Bemærk venligst producentens mærkning af tøjet Tekstiler / tøjtype	Taster til valg af program	Varighed ca. min.	Vand-forbrug ca. liter	Strøm-forbrug ca. kWh
	6 kg	Overtøj 95°C med forskyl og forvask Til overtøj af bomuld eller blandingsstof ► Vaskemiddel fyldes først i rum I, efter der er tilført vand til forskyl	1x 	135	131	3,26
	6 kg	Kapper 30°C Let tilsmudsede kapper af syntetisk stof eller blandingsstof	2x 	36	42	0,26
	6 kg	Kulørt tøj-Desinfektion 60°C med forvask Tøj bliver i hovedvasken kemisk-termisk desinficeret (20 min. ved 60°C og vaskemiddelforhold 5:1 afhængig af den maks. tøj-mængde)	3x 	108	115	2,66
	6 kg	Håndklæder Express 40°C Til let tilsmudsede håndklæder	4x 	49	66	0,69
	6 kg	Håndklæder 60°C Meget snavsede håndklæder af bomuld	5x 	73	80	1,37
	3 kg	Arbejdstøj 60°C med forvask Til arbejdstøj af bomuld eller blandingsstof	6x 	68	61	0,86
	6 kg	Slagtertøj 95°C med 2x forskyl og forvask Til slagtertøj af bomuld eller blandingsstof ► Vaskemiddel fyldes først i rum I, efter der er tilført vand til forskyl	7x 	119	130	2,66
	6 kg	Mopper 60°C med forskyl Mopper af bomuld, blandingsstof eller mikrofiber	8x 	75	93	1,8
	6 kg	Tøj tilsmudset med mel 95°C med forskyl og forvask Tøj af bomuld eller blandingsstof tilsmudset med mel ► Vaskemiddel fyldes først i rum I, efter der er tilført vand til forskyl	9x 	108	107	2,57
	2 kg	Imprægnering 40°C Til efterbehandling af fritidsbeklædning og duge for at opnå en vand- og smudsafvisende overflade. Bemærk oseringsanvisninger i kapitel «Specialprogrammer».	10x 	60	19	0,43

profiClean-programmer «Professionel rengøring»

Plejesymbol	Maks. tøj-mængde	⚠ Bemærk venligst producentens mærkning af tøjet Tekstiler / tøjtype	Taster til valg af program	Varighed ca. min.	Vand-forbrug ca. liter	Strøm-forbrug ca. kWh
	6 kg	Mopper 60°C med forskyl Mopper af bomuld, blandingsstof eller mikrofiber	1x 	75	93	1,8
	6 kg	Mopper-Desinfektion 40°C med forskyl Mopper bliver i hovedvasken kemisk-termisk desinficeret (20 min. ved 40°C og vaskemiddelforhold 5:1 afhængig af den maks. tøj-mængde)	2x 	88	111	1,46
	6 kg	Mopper-Desinfektion 60°C med forskyl Mopper bliver i hovedvasken kemisk-termisk desinficeret (20 min. ved 60°C og vaskemiddelforhold 5:1 afhængig af den maks. tøj-mængde)	3x 	108	111	2,49
	6 kg	Mopper-Desinfektion 70°C med forskyl Mopper bliver i hovedvasken kemisk-termisk desinficeret (10 min. ved 70°C og vaskemiddelforhold 5:1 afhængig af den maks. tøj-mængde)	4x 	106	111	2,83
	6 kg	Mopper-Desinfektion 95°C med forskyl Mopper bliver i hovedvasken kemisk-termisk desinficeret (15 min. ved 85°C og vaskemiddelforhold 5:1 afhængig af den maks. tøj-mængde)	5x 	126	111	3,6

profiClean-programmer «Professionel rengøring»

Plejesymbol	Maks. tøj-mængde	⚠ Bemærk venligst producentens mærkning af tøjet Tekstiler / tøjtype	Taster til valg af program	Varighed ca. min.	Vand-forbrug ca. liter	Strøm-forbrug ca. kWh
	3 kg	Viskestykker 60°C med forskyl Viskestykker af bomuld, blandingsstof eller mikrofiber	6x 	71	76	1,63
	3 kg	Klude 30°C med forskyl Til klude med ringe vandoptagelse	7x 	52	76	0,51
	3 kg	Klude til polering 60°C med forskyl Til mikrofiberklude til boning og polering	8x 	69	76	1,54
	2,4 kg	Gardiner 40°C med forskyl Gardiner, som kan tåle maskinvask	9x 	65	81	0,86
	uden tøj	autoClean 70°C ▶ Tromle og sæbebeholder renses	10x 	28	41	0,94